

Handleiding Led Wimpers

Inhoud:

Batterij

2 Led wimpers (bedraad)

Controller

Haarknipje

Werking van de Led Wimpers

1. Trek het plastic lipje uit de controller, hierdoor maakt de batterij contact met de printplaat. Wilt u de batterij vervangen, denk er dan aan dat de bolle kant van de batterij naar de printplaat gericht moet zijn.
2. Stop de stekker van de Led Wimpers in de controller.
3. Houd het knopje voor gedurende 5 seconden in.
4. De Led Wimpers moeten nu aan staan!

Gebruik van de Led Wimpers

U kunt de Led Wimpers aanbrengen met lijm (niet bijgeleverd), het is sterk aan te raden om valse-wimper lijm te gebruiken, dit zorgt voor weinig tot geen irritatie. Sterke- en secondelijm zijn zeer ongeschikt om te gebruiken.

Na gebruik de lijmresten eraf halen met een droog doekje zodat de wimpers opnieuw gebruikt kunnen worden.

Bewegingen

De Led Wimpers geven random lichtpatronen, dit wordt geactiveerd door bewegingen van uw hoofd.

De volgende bewegingen zijn aanwezig:

“Liquid Pour”



“Knight Riding”



“Hyper Burst”



“Twilight Sparkle”



“Endless Winks”

