




Belangrijk voor en tijdens het gebruik:

- Lees deze handleiding door vóór gebruik
- Controleer de hoes voor gebruik op schade.
- Controleer de sluiting elke keer dat u de hoes gebruikt heeft op schade
- Verwijder voor gebruik zand en ander vuil door middel van schoon kraanwater. Laat dit eerst opdrogen voor het plaatsten van het apparaat.
- Gebruik de hoes niet in water boven de 30 graden celsius
- Droog de hoes af na gebruik alvorens u het apparaat uit de hoes haalt.
-

Hoe te gebruiken?



Voordat u het product in gebruik neemt is het belangrijk dat u het product test. Dit kunt u eenvoudig doen door er een stuk keukenpapier in te plaatsen en daarna de hoes af te sluiten. Hierna dompelt u de hoes in een emmer met water. Als het papier hierna droog blijft is de hoes klaar voor gebruik.

LET OP: Uw apparaat is gevoelig voor vocht. Wij kunnen nooit garantie geven op uw apparaat als deze onverhoopt toch door vocht en/of condens is aangetast