



## Gebruikerstips/Handleiding voor USB keyboardhoes.

- Bijna alle houders zijn van metaal en te buigen.  
Voor het beste resultaat, om uw Tablet of e-Reader goed in de hoes te klemmen, buigt u deze eerst naar binnen op ongeveer de dikte van uw apparaat voordat u deze in de hoes schuift.  
Mocht het resultaat nog niet voldoende zijn dan herhaalt u de vorige stap, u hoeft namelijk niet bang te zijn dat de houders zullen afbreken.
- Als een houder een ingang of button bedekt die u op dat moment nodig hebt, dan kunt u de houder naar buiten buigen of uw apparaat 180 graden draaien en weer terug in de hoes doen.  
Uw scherm kantelt namelijk mee indien dit niet in de instellingen is uitgezet.  
Eventueel kunt u uw apparaat ook iets verschuiven in de houders.
- Om de hoes neer te zetten kunt u aan de achterkant de steun uitklappen.
- Met extra elastiek zodat uw tablet tijdens transport ook goed wordt beschermt.

## Tips bij problemen met het USB toetsenbord.

- Bij problemen kunt u het beste het toetsenbord aansluiten op een gewone computer of laptop en dan testen of zich daar hetzelfde probleem voordoet. Controleer daarnaast of de numlock toets niet aan staat.
- Doet hij het op een gewone computer of laptop goed dan ligt het probleem bij uw Tablet of de instellingen en/of dat een laatste update nog niet doorgevoerd is. Soms geeft het tussenvoegen van een USB-hub resultaat. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de leverancier van de Tablet. Deze kunnen daar ondersteuning voor leveren. Eventueel is een forum op internet over uw Tablet ook een goede plek om vragen beantwoord te krijgen.

- Copyright © 123BESTDEAL.COM . Alle rechten voorbehouden